

# Entry - Configuration de la messagerie vocale vidéo

## Exigences

- Entry v2.12 ou supérieure
- Voir [www.paxton.info/720](http://www.paxton.info/720) pour obtenir la configuration PC minimale et la déclaration de compatibilité

## Enregistrement d'un nouveau message d'accueil

1. Appuyez sur « Paramètres du moniteur »
2. Appuyez sur « Paramètres du message »
3. Appuyez sur « Enregistrer un message » - appuyez  pour enregistrer le message d'accueil
4. Appuyez  lorsque vous avez terminé
5. Appuyez  pour le réécouter
6. Appuyez sur Accepter pour accepter l'enregistrement

**Remarque :** la messagerie vocale vidéo ne fonctionnera pas tant qu'un nouveau message d'accueil n'aura pas été enregistré

## Activer la messagerie vocale vidéo sur le moniteur

1. Appuyez sur « Paramètres du moniteur »
2. Appuyez sur « Paramètres du message »
3. Appuyez sur « Marche/Arrêt »
4. Appuyez sur « Oui » pour activer la messagerie vocale vidéo

**Remarque :** un seul moniteur ayant le même identifiant peut être utilisé à la fois pour la messagerie vocale vidéo

## Récupérer un message vidéo à partir d'un moniteur

1. Appuyez sur « Messages »
  - Les messages s'affichent sous forme de liste
  - Les messages en gras sont non lus/écoutés
2. Appuyez  sur le bouton pour visionner un message vidéo
3. Appuyez  pour supprimer le message
4. Utilisez les touches de défilement pour passer aux messages suivants/précédents
5. Un moniteur contient un maximum de 20 messages qui sont remplacés une fois que la pleine capacité est atteinte sur la base du « premier arrivé, premier sorti »



## Changer le moniteur désigné pour la messagerie vocale vidéo

1. Désactivez la messagerie vocale vidéo sur le moniteur d'origine
2. Répétez les étapes de configuration du moniteur sur le nouveau moniteur
3. Les messages du précédent moniteur seront conservés et peuvent être visionnés si la messagerie vocale vidéo est réactivée

