

Net2-operatörsrättigheter

Översikt

Personer som använder och kan logga in i programmet Net2Pro kallas "Operatörer". Ett obegränsat antal "Operatörer" kan skapas.

Net2-operatörer tilldelas en av de 7 olika fördefinierade nivåerna att utföra åtgärder/ förändringar i de olika delarna av programmet.



	Systemingenjör	Systemansvarig	Token administrator	Standard (Endast läsning)	Endast händelser	Administratör av tidrapport	Endast tidrapport
Händelser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Användare	✓	✓	✓	Visa	✗	✓	✗
Behörighetsnivåer	✓	✓	Visa	Visa	✗	Visa	✗
Tidscheman	✓	✓	Visa	Visa	✗	Visa	✗
Dörrar	✓	Kan inte uppdatera firmware, byta ut eller radera dörrcentraler. I övrigt alla rättigheter	✗	✗	✗	✗	✗
Områden	✓	Visa	✗	✗	✗	✗	✗
Anti-passback	✓	Visa	✗	✗	✗	✗	✗
Reläcentral	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Triggingar och händelser	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Kameror	✓	✓	Visa	Visa	✗	Visa	✗
Grafik	✓	✓	Visa	Visa	✗	Visa	✗
Rapporter	✓	✓	Använda existerande och skapa nya	Visa	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Närvarolista	✓	✓	Använda existerande och skapa nya	Använda existerande och skapa nya	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Net2 operatörer	✓	Kan skapa operatörer "Systemansvarig" eller lägre	Visa	Visa	✗	Visa	✗
Tidrapport	✓	✓	Visa	Visa	Visa	✓	Visa egen info.
Server Config. Utility	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Viktigt

Endast "Installatör" och "Systemansvarig" kan skapa operatörer.
"Systemansvarig" kan inte skapa "Installatör".

	Endast händelser	Administratör av tidrapport	Endast tidrapport
Händelser	✓	✓	✗
Användare	✗	✓	✗
Behörighetsnivåer	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Tidscheman	✗	Visa	✗
Dörrar	✗	✗	✗
Områden	✗	✗	✗
Anti-passback	✗	✗	✗
Reläcentral	✗	✗	✗
Triggingar och händelser	✗	✗	✗
Kameror	✗	Visa	✗
Grafik	✗	Visa	✗
Rapporter	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Närvarolista	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Net2 operatörer	✗	Använda existerande och skapa nya	✗
Tidrapport	Visa	✓	Visa egen info.
Server Config. Utility	✗	✗	✗

Guiden för att skapa en operatör startas genom att dubbelklicka på "Ny operatör" efter att "Net2 operatörer" markerats i trädmenyn till vänster.

Innan en operatör kan skapas måste personen läggas in som en Användare.

Välj önskad nivå av rättigheter ifrån dropdown-listan.

Ange ett önskat Lösenord (max. 19 tecken) och bekräfta därefter lösenordet genom att skriva in det en gång till.

För att radera en operatör, sätt rättigheterna till "Inga".

Program för konfigurering av operatörer - Steg 1 av 2

Konfigurera operatörens rättigheter och lösenord. För att ta bort en operatörs rättigheter, sätt rättigheterna till "Inga".
Klicka på "Verkställ" för att spara ändringar eller "Avbryt" för att avbryta:

Namn: Arthur Dent

Operatörrättigheter: Systemansvarig

Lösenord:

Bekräfta lösenord:

Avbryt < Tillbaka Nästa > Verkställ