

Ställa in tillfälliga behörigheter

Krav

- Net2 passersystem v5.0 eller högre
- Se <u>www.paxton.info/720</u> för minimispecifikationer och kompatibilitetsinformation

Om



APN-1143-SE

Om du behöver uppgradera eller nedgradera en användares behörigheter under ett förutbestämt tidsintervall kan du använda funktionen för tillfällig behörighet. En installatör kan till exempel behöva tillfällig behörighet till en möteslokal i syfte att utföra underhållsarbeten.

Drift - konfigurering på användarens sida

1. På fliken Behörigheter väljer du behörighetsnivån som användaren ska tilldelas.

2. Välj det tidsintervall då behörighetsnivån ska gälla - när tidsintervallet har förflutit återgår användaren till den behörighetsnivå som gällde före ändringen.

🤙 Tillbaka 🕶 🛋 Framåt 🚽 💍	Uppdatera 🛛 🛹 Skriv ut 🔗 Hitta	a användare 🛛 👔 Öppna dörr 🛛 🧕 Ny a	nvändare 👻 🚯 Tidrapport 👻	
Val2 Passaustan	Alex			
Händelser	Förnamn	Alex		
🖃 🥵 Användare	Efternamn		Ц	
	Avdelping	(General)		
	Telefon	(ingeri)	Fav	
🕀 🐒 Behörighetsnivåer	Personnummer			
🕀 🕒 Tidschema	reisonnunmei	Giltio från	Giltiot till	
 Dorrar Triggpingat och händelset 	8	13/03/2014	Gäller tillsvidare	
			—	
💤 Net2 operatörer	Behörighet Kort Övriga det	taljer Memo Händelser Aktuell giltighet		
	Individuell behörighet			
	Behörighetsnivåer			
	Alla dörrar, Arbetstid			
			4	
	Dörr / Områdesnamn		Arbeitatid	
			2011 ID COULT	
Net2 Fueldinger	Warehouse (In)		Arbetstid	
Net2 Funktioner 🖈	Warehouse (In)		Arbetstid Arbetstid	
Net2 Funktioner	Warehouse (In)		Arbetstid Arbetstid	
Net2 Funktioner \$ Q Spärra anv. Q Radera anv. Q Lägg till anv.	Warehouse (III)		Arbetstid Arbetstid	
Net2 Funktioner Â Q Spärra anv. Q Radera anv. Q Lägg till anv. I Lagg ut	Watehouse (In)		Arbetstid Arbetstid	
Net2 Funktioner Â Spärra anv. Â Radera anv. Â Lägg till anv. À Logga ut	Walebouse (In)		Arbetstid Arbetstid	
Net2 Funktioner A Q Spärra anv. Q Radera anv. Q Lägg till anv. I Lögga ut Net2 detaljer A	Wafehouse (III) Wafehouse (III) Wafehouse (UI) Tilfälliga behörigheter	tonivă	Arbetatid Arbetatid	Up
Net2 Funktioner * Q. Spärra anv. Spärra anv. Q. Lägg till anv. • > Logga ut * Net2 detaljer * Alex *	Walerouse (III) Warehouse (III) Warehouse (III) Tillfälliga behörigheter Välj en tillfällig behörigheter	tanivă Alla dörrar, Arbetatid	Arbetatid Arbetatid	
Net2 Funktioner A Q Spärra anv. Q Radera anv. Q Lägg till anv. Logga ut Net2 detaljer Net2 detaljer A Alex För närvarande inte i byggnaden	Walerouse (III) Warehouse (III) Warehouse (III) Warehouse (III) Warehouse (III) Warehouse (III) Walehouse (III) Wali en ultitalig behörigheter Välj behörighetsrivä Ställ in för denna tidsperi	tsnivå Alla dörrar, Arbetstid od 01:00 — @ Ställ in till de	Arbetstid Arbetstid n här liden 14/03/2014 v 11:33	
Net2 Funktioner Spärra anv. Radera anv. Lägg till anv. Lögga ut Net2 detaljer Alex För närvarande inte i byggnaden 	Walerouse (III) Warehouse (III) Warehouse (Ut) Tillfälliga behörigheter Välj en tillfällig behörighet Välj behörighetsrivä Ställ in för denna tidsperi	tsnivå Alla dörrar, Arbetstid od 01:00 - @ Stall in till de a larmstyrning.	Arbetstid Arbetstid n här tiden 14/03/2014 - 11:33	
Net2 Funktioner A Spärra anv. Radera anv. Lägg till anv. Lägg till anv. Logga ut Net2 detaljer Alex För närvarande inte i byggnaden Net2 dokumentation ×	Walencuse (III) Warehouse (III) Warehouse (UI) Tilfälliga behörigheter Välj en tilfällig behörighet Välj behörighetsnivä Ställ in för denna tidsperi Denna användare kan utför Hämta bild	tenivå Alla dörrar, Arbetstid od 01:00 - @ Stall in till de a larnstyrning. Radera bild Blockera använd	Arbetstid Arbetstid n här liden 14/03/2014 v 11:33 are Radera användare	Expotera vef Spa

- Du kan återställa användarens behörighet till ursprungsnivån när som helst med knappen Återkalla.



Drift - konfigurera aktiveringar och åtgärder

Inställning av tillfällig behörighet kan också baseras på aktiveringar under funktionerna Aktiveringar och åtgärder.

Se AN1067 http://www.paxton.co.uk/docs/Application%20notes/AN1067.pdf.

Ett exempel på hur funktionen används är t.ex. då behörighet till dörrar i byggnadens centrum endast tillåts efter att användaren först

har passerat genom en entrédörr.

1. Välj regeln 'När en användare ges behörighet genom en dörr'

2. Följ stegen i hjälpprogrammet och välj användare eller användargrupper, dörrar och den tidszon där regeln ska gälla.

3. Välj aktiveringen 'Tillåt tillfällig behörighet'.

	Triggningar och händelser	22	DB/
	När en användare beviljas tillträde		DØ/
	Välj användare som ska beviljas temporär behörighet		Da/
	Image: state stat		Da Da
	 ✓ Ⅲ → ✓ Ⅲ Inkludera användaren som utlöste d åtgärd 	lenna 🔽	- Eal
	Avbryt < Tillbaka Nästa >	Verkställ	Bal
C	00		E B
(20	
5 Ø	A TATATA T	S)	Bre
5		76	2