

## Entry APN-1132-F

Paxton

# Configuration d'une Platine Entry en tant que client SIP

## Description

Un panneau Entry peut être enregistré comme client SIP sur un réseau SIP. Cela permet au panneau d'appeler d'autres clients SIP qui peuvent être utilisés comme moniteurs Entry et recevoir des données audio/vidéo d'un panneau Entry appelant.

Les clients peuvent inclure des téléphones IP Grandstream et la plupart des dispositifs utilisant un logiciel Apple ou Android.

Voir Paxton.info/720 pour les exigences SIP

### Serveur SIP

Les clients SIP peuvent fonctionner avec des moniteurs standard Entry en enregistrant le client sur un serveur SIP. Si l'utilisateur n'a pas de serveur SIP, Paxton conseille d'utiliser un logiciel serveur 3CX qui est gratuit.

Le serveur SIP enregistre les chemins entre le client SIP et le ou les panneaux Entry. L'utilitaire de configuration Entry permet de configurer le système comme indiqué ci-dessous.

#### Paramètres

Einhin	. Aida					
Fichie		Paramàtros du sito - Payton PM Lab				
	Moniteurs (8) Platines (5)	Informations Sécurité Compte SIP Annuaire SIP				
		Version de l'utilitaire de configuration	2.20.9017			
		Nombre de platines détectés	5			
Æ		Nombre de moniteurs détectés	8			
		12 Appareil(s) nécessitent une mise à jour du firmware	Détails			
						~
				Appliquer	Annule	er
	111 V/		1			.:



Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Entry et sélectionnez l'entrée Panneau requise.

Ste	Système			
Implementation         Patternes (5)           Implementation         Car Park [4380107]           Implementation         Car Park [4380107]           Implementation         Side Gate [5516512]           Implementation         Side Gate [5516512]           Implementation         Standard Panel [3776386]           Implementation         Touch Panel [5536786]	Nom du groupe	Nom Car Park Main Entrance Standard Panel Touch Panel Side Gate	Numéro de série 4380107 6451631 3776386 5536786 5516512	

#### Réseau

🕼 Site	Paramétre du panneau							
Moniteurs (8)     Platines (5)	Informations Réseau Vidéo Son Utilisati	on SIP						
Car Pake [4380107] Main Entrance [6451631] Side Gate [5516512] Standard Panel [3776386] Touch Panel [5536786]	Adresse de lien locale IPv6 ☑ Permettre IPv4	FE80:0:0:0:20B:D6FF:FE42:D5CB						
	Assigner adresse IPv4	Fixe 🗢	0					
	Adresse IPv4							
	Adresse	0.0.0.0						
	Masque de sous-réseau	0.0.0.0						
	Passerelle	0.0.0.0						
	Adresses DNS IPv4							
	Adresse du serveur DNS principale	0.0.0.0						
	Adresse du serveur DNS secondaire	0.0.0.0						
	Information du statut IPv4							
	Statut	Address assigned ok						
	Adresse assigné							
			Appliquer	Annuler				

Le serveur SIP utilise l'adressage IPv4 pour les communications. Par conséquent, nous devons utiliser une adresse IPv4 pour le panneau.

Cochez « Activer IPv4 ».

Sélectionnez DHCP ou Statique.

Cliquez sur OK.



Aide

#### Compte SIP

Le panneau doit être enregistré dans la base de données SIP en tant qu'Extension.

16		·	Support-	Mises à jour 👻 Fre
	II Statut système			
	Téléphones			
	1 Extensions	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF ADDRES		a harri harri
	Groupes	Général Messagerie vocale Règles de transfert Téléconfiguration téléphone	BLF Option	is Droits Client
-	2 Contacts	Informations utilisateur		
	Trunks SIP	Nebenstelle		
1000	Règles entrantes	000		

L'exemple suivant est un écran de saisie de serveur SIP ordinaire.

Vorname Vorname

Nachname

Nachname

E-Mail-Adresse

E-Mail-Adres

Mobilnummer

Règles sortantes

pes d'appels

its inter-sites

Répondeurs

Files d'attentes

Extensions FAX

FXS/DECT

-

쓢

-

**B** 

Créez un dossier Extension pour le panneau. Définissez un numéro d'Extension et ajoutez une Description,
comme spécifié dans le champ Nom. Ils peuvent contenir n'importe quelles valeurs encore non utilisées.

Configurez la section Authentification. Définissez le numéro d'identifiant : il doit être identique au numéro d'extension. Créez le mot de passe.

Fichier Aide			
Site         Moniteurs (8)           0001, Reception [1546796]         0003, Facilities [5524272]           0005, Office - Roor 1 [6333780]         0006, Office - Roor 1 [6333780]           0009, Paxton House [6367756]         9999, Concierge [5350056]           9999, Concierge [5550056]         9999, Concierge [5570367]           Platines (5)         Car Park [4380107]           Main Entrance [6451631]         Side Gate [5516512]           Side Gate [5516512]         Standard Panel [3776386]	Informations Sécurité Compte SIP Ann Activer SIP Utiliser serveur SIP Basique Avancé Adresse du serveur Port Utiliser proxy	uaire SIP 10.10.40.102 5060	^
	Adresse Proxy Port	10.10.24.211 5060 ‡	

Depuis l'outil de configuration Net2 Entry, puis ouvrez l'onglet Compte SIP dans les paramètres du site. Sélectionnez « Activer SIP » puis « Utiliser serveur SIP »

Entrez l'adresse du serveur, ceci étant l'adresse IP du PC serveur SIP.

Cliquez sur Appliquer.

ation								_	X
Parame	ètre du	pann	eau						
Information	s Réseau	Vidéo	Son	Utilisation	SIP				
	ic lien locale			120	00.0.0.0.2	00.0011.1	L42.0000		
Perm	ettre IPv4	0							
Assigned	ettre IPv4 er adresse IF				Fixe		~	0	
Assign Adress	ettre IPv4 er adresse IF se IPv4	₽v4			Fixe		~	0	

Créez une entrée correspondante pour le panneau dans l'onglet SIP de la platine.

Définissez l'utilisateur en tant que l'Extension platine.

Entrez le mot de passe identique au mot de passe d'authentification

Cliquez sur Appliquer

		፲								Support <del>+</del>	Mises à jour 🕶	French +		
dı	Statut système	Extension	s										Ø	Aide
-	Téléphones	2.000000	~											
1	Extensions	Extensions												
	Groupes		1		later second		<b>A</b>							
1	Contacts	T Ajouter	# Modifier	A Supprimer	▲ Importer	Lexporter	W Mot de passe	124 Regenerer	Selectionner tout	Envoyer	l'email de bienvenue	Statut.		
0	Trunks SIP	Chercher												
÷	Règles entrantes	Ext	Prénom		Nom	Email	Mot de	e passe	Mobile	ID d'appel	ant	<b>Féléphones</b>		
+	Règles sortantes	001	James				*****				4	L		×
Ģ	Répondeurs	• 111	🛆 Sarah								4	L		×
쓭	Groupes d'appels	• 200	▲ David				*****				6	L .		×
쓥	Files d'attentes	• 201	AiPhone	1			·····				a	L		×
-	Ponts inter-sites	• 202	▲ iPad				*****				0			×
18	Extensions FAX	• 222	▲ Mary				*****				4	L		×
6	FXS/DECT	• 300	▲ Androi	d Phone			*****				,			×
	Hotdesking	9 301	Androi	d Tablet			*****				3	E I		×

Vous devez maintenant créer des entrées Extension pour chaque client SIP (panneaux et téléphones) qui seront intégrées dans le système Entry.

#### **Carnet d'adresses SIP**

Site	Paramètres du site - Paxton PM Lab								
Moniteurs (8) 0001, Reception [1546796]	Informations Sécu	ité Compte SIP Annuaire SI							
<ul> <li>G005, Office - Floor 1 [633780]</li> <li>0005, Office - Floor 2 [6213770]</li> <li>0009, Paxton House [6367756]</li> <li>9999, Concierge [5350056]</li> <li>9999, Concierge [5350060]</li> </ul>	Identifiant	Nom	Nom du groupe	Extension / Adresse IP	1				
	0	James	Test 1	104					
	1	Sarah	Test 2	105					
	2	David	Test 3	106					
Platines (5)	3	iPhone	Test 4	107					
Car Park [4380107]	4	iPad	Test 5	108					
Main Entrance [6451631]	5	Mary	Test 6	109					
Standard Panel [3776386]	6	Android Phone	Test 7	110					
Touch Panel [5536786]	7	Android tablet	Test 8	111					
	8	Panel 1	Test 9	112					
	9	Panel 2	Test 10	113					

Les deux systèmes nécessitent un tableau pour établir la correspondance entre chaque entrée de client SIP et un identifiant de moniteur Entry.

Saisissez le numéro d'identifiant Entry et un nom approprié qui sera affiché sur le panneau.

Saisissez l'URL comme numéro d'extension SIP ou une adresse IP directe du client à appeler.



# Compatibilité/exigences pour smartphones

Voir Paxton.info/720 pour les exigences SIP



Entry répondra à la clé « 1 » sur le téléphone et déverrouillera la porte à la demande.

