

Net2 APN-1006-D

Remote-Standorte werden über TCP/IP installiert

Net2 über TCP/IP-Netzwerke verbinden

Net2 unterstützt die Verbindung von Steuereinheiten mit dem Net2-Server über RS485-Datenleitungen und auch über Knoten auf TCP/IP-Ethernet-Netzwerken. Dies führt zu wesentlich größerer Flexibilität bei der Installation.

Das Diagramm zeigt eine Net2-Anlage, die über LAN kommuniziert und Net2 plus ACU nutzt, wodurch ein Konverter mit einer Türsteuerzentrale kombiniert wird. Dies erfordert Software ab Version 4.14.







Welche Hardware wird benötigt?

Der Net2-Server-PC kann mit seinen Türsteuerungen über das Netzwerk des Anwenders per LAN, WAN oder VPN-Verbindung kommunizieren.

Die Net2-plus-Steuereinheit wird direkt in einen Standard-TCP/IP-Netzwerkanschluss gesteckt. Sie kann als Standalone-Steuerung laufen und auch eine RS485-Datenleitung mit anderen Net2-Einheiten steuern.

Bis zu 200 Türsteuerzentralen können an die RS485-Datenleitung angeschlossen werden. Diese Datenleitung muss mit 120 Ohm-Endwiderständen an jedem Ende der Datenleitung abgeschlossen sein.

Das TCP/IP-Interface kann einer beliebigen Stelle der RS485-Datenleitung gesetzt werden.

Net2 plus Kontrolleinheit



Net2 APN-1006-D

Bereichsausstattung





LED-Anzeigen

1. Netz (grün) - 12V-Netz-LED. 2.Abschluss (rot) - Die Widerstände auf der Platine sind über die RS485-Datenpaare verteilt. 3. Rx - Die Schnittstelle empfängt Daten (RS485). (rot) 4. Tx (grün) - Die Schnittstelle sendet Daten (RS485). 5. Server verbunden - Die TCP/IP-Schnittstelle kommuniziert mit dem PC-Net2-Server. (grün) 6. Serververbindung, = 100 Mbit/s; Orange = 10 Mbit/s (TCP/IP-Geschwindigkeit). Grün

KEINE Energie zuführen, bevor das Gerät über eine RJ45-Stecker an das Netzwerk angeschlossen ist.

Dieses Systemgerät erfordert für den Betrieb Net2 ab Version 4.07. Ältere Net2-Software ist mit dieser Einheit nicht kompatibel. Wenn Ihr PC nur Version 3 der Net2-Software unterstützen kann, wenden Sie sich bitte an den Technischen Support.

Softwarekonfiguration

Das Net2 plus wird im Net2-Server-Konfigurationprogramm eingerichtet. Dazu wird die Registerkarte 'TCP/IP-Knoten' ausgewählt. Je nach Ethernet-Netzwerk kann das Net2 plus durch Klicken auf 'Erkennen' erkannt werden. Wird es nicht gefunden, müssen Sie auf 'Neu' klicken und die IP-Adresse manuell eingeben.

Das Gerät unterstützt DHCP, so dass ein DHCP-Server ihm eine IP-Adresse zuweisen kann. Alternativ kann die IP-Adresse auch manuell eingegeben werden. Die Zuweisung per DHCP-Server wird empfohlen. Sie sollten im DHCP-

Repennung	MAC-Adresse	Firmuare	Neu	1 6 01
00-08-D6-63-18-12	00-08-06-63-18-12	5.80		-D /
00-0B-D6-63-24-E7	00-0B-D6-63-24-E7	5.80	Entfernen	E.
00-0B-D6-63-24-C7	00-0B-D6-63-24-C7	4.50	Umbenenner	
☑ 00-20-4A-9C-1E-BC	00-20-4A-9C-1E-BC	6.10		
🗹 00-20-4A-69-3F-9D	00-20-4A-69-3F-9D	5.80	Detektieren	The second second
🗹 00-20-4A-24-B3-74	00-20-4A-24-B3-74	5.80		
🗹 00-20-4A-05-F7-FA	00-20-4A-05-F7-FA	5.80		
🗹 00-20-4A-67-ED-01	00-20-4A-67-ED-01	5.80		A CHINGS
Konfiguration IP-Adresse konf IP-Adresse Ereignisse laden	igurieren Erweitert	Ping		
Konfiguration IP-Adresse konf IP-Adresse Ereignisse laden Firmware-Version MAC-Adresse Interface-Modus	igurieren Erweitert 10.10.255.42 ✓ 5.80 00-0B-D6-63-18-12 ⊂ RS-232	Ping Ping RS-485)
Konfiguration P-Adresse konf IP-Adresse Ereignisse laden Firmware-Version MAC-Adresse Interface-Modus Port-Nummer	igurieren Erweitert 10.10.255.42 ↓ 5.80 00-0B-D6-63-18-12 ↑ RS-232 10001	Ping Ping RS-485		
Konfiguration P-Adresse konf IP-Adresse Ereignisse laden Firmware-Version MAC-Adresse Interface-Modus Port-Nummer	igurieren Erweitert 10.10.255.42 5.80 00-0B-D6-63-18-12	Ping 2 • RS-485	Update der Firmware	



Server eine Reservierung vornehmen, so dass jedes Mal die gleiche IP-Adresse zugewiesen wird, falls ein Reset erforderlich ist. Ihr IT-Administrator informiert über die Reservierung. Die MAC-Adresse der Netzwerkkomponente finden Sie im Gehäuse. Sie wird vom IT-Administrator für die Reservierung benötigt.

Im Listenfeld oben auf der Registerkarte 'TCP/IP-Knoten' erscheinen alle Geräte, die entweder von System gefunden oder manuell eingegeben wurden. Neben jedem Eintrag erscheint ein Kontrollkästchen, mit dem das betreffende Gerät aktiviert bzw. deaktiviert werden kann.

Sie können testen, ob eine Einheit reagiert, indem Sie sie auswählen und dann auf die Schaltfläche 'Ping' klicken.

Wie wird dem Gerät eine IP-Adresse zugewiesen?

Wenn das Ethernet keinen DHCP-Server verwendet, muss die IP-Adresse über das Net2-Server-Konfigurationsprogramm manuell eingegeben werden. Wählen Sie dazu die Registerkarte 'IP-Adresse konfigurieren'. Ihr IT-Administrator wird Ihnen mitteilen, welche Werte verwendet werden können. Wählen Sie das Optionsfeld 'Folgende IP-Adresse nutzen' und geben Sie die gewünschte Adresse in das Textfeld ein. Dadurch wird diese IP-Adresse für die Schnittstelle festgelegt.

	MAL-Adresse	Firmware	<u>N</u> eu	1000
🗹 00-0B-D6-63-18-12	00-0B-D6-63-18-12	5.80	Entformon	DI
🗹 00-0B-D6-63-24-E7	00-0B-D6-63-24-E7	5.80		k.
🗹 00-0B-D6-63-24-C7	00-0B-D6-63-24-C7	4.50	Umbenennen	101
☑ 00-20-4A-9C-1E-BC	00-20-4A-9C-1E-BC	6.10		A
🗹 00-20-4A-69-3F-9D	00-20-4A-69-3F-9D	5.80	Detektieren	D
🗹 00-20-4A-24-B3-74	00-20-4A-24-B3-74	5.80		E
🗹 00-20-4A-05-F7-FA	00-20-4A-05-F7-FA	5.80		F
🗹 00-20-4A-67-ED-01	00-20-4A-67-ED-01	5.80		CITION F
Konfiguration IP-Adresse konfiguration IP-Adresse konfiguration IP-Adresse konfiguration IP-Adresse bitten. IP-Adresse bitten. IP-Adresse automatisch über IP-Adresse nutzen Nacio IP Adresse nutzen	gurieren Erweitert ht, kann die IP-Adressierung automatiscl er DHCP erlangen	n erfolgen. Andernfalls Net	zwerk-Administrator	
Konfiguration IP-Adresse konfi Sofern das Netzwerk es ermöglic um IP-Adresse bitten. P-Adresse automatisch übe Folgende IP-Adresse nutzer Neue IP-Adresse Subnetzmaske (Standard-Gatew	igurieren Erweitert h ht, kann die IP-Adressierung automatisch er DHCP erlangen a optional)	n erfolgen. Andernfalls Net	zwerk-Administrator	
Konfiguration IP-Adresse konf Sofern das Netzwerk es ermöglic um IP-Adresse bitten. © IP-Adresse automatisch übe © Folgende IP-Adresse nutzer Neue IP-Adresse Subnetzmaske (Standard-Gatew	gurieren Erweitert	n erfolgen. Andemfalls Net	zwerk-Administrator	



TCP/IP Ethernet-Schnittstellen benennen

Über die Schaltfläche 'Umbenennen' können Sie der Schnittstelle im System einen Namen zuweisen. Dies ist besonders dann nützlich, wenn mehrere Schnittstellen verwendet werden, da der Name im Fenster 'Zutrittspunkte' von Net2 erscheint, auf dem die im Netzwerk vorhandenen Türsteuerzentralen ACU angezeigt werden. Dies ist bei der Fehlersuche hilfreich.

Erweiterte Angaben zum Server-Konfigurationsprogramm

Das TCP- und Offline-Timeout kann eingestellt werden, was insbesondere für Seiten mit langsamen oder stark frequentierten TCP/IP-Netzwerken hilfreich ist. Die erweiterten Einstellungen sollten nur unter Anleitung des Technischen Supports von Paxton geändert werden.

VLAN empfohlen

In Objekten mit sehr hohem Kommunikationsverkehr (CCTV, etc.) wird diese Option sehr empfohlen und sollte nach Möglichkeit auch angewendet werden. VLANs ermöglicht Administratoren ihr Netzwerk nach logischen Gruppen/zueinander gehörenden Teilnehmern aufzubauen. Unter diesen Umständen werden weniger Ressourcen des lokalen Servers für die Verwaltung von IP-Adressen, Subnet-Masken und lokale Netzwek-Protokolle benötigt. Services können effektiver eingesetzt werden, wenn eine einzelne VLAN Gebäude umfasst. Siehe auch: AN1085-D Empfehlungen für Net2 in LAN und WAN-Netzwerken. < <u>http://paxton.info/1221</u> >

Anschluss über ein Wide Area Network (WAN)

Soll ein TCP/IP-Interface über WAN oder fernbedient auf dem Host-PC betrieben werden, müssen die Einstellungen des Geräts zunächst mittels Cross-Over-Kabel mit einem lokalen PC vorgenommen werden.

Die Konfiguration ist den Einstellungen des Geräts über LAN sehr ähnlich, es muss lediglich eine Gateway-Adresse spezifiziert werden. Dies ist die Adresse des Routers im entfernten LAN.

Befindet sich das Gerät an der fernbedienten Stelle, kann der Knotenpunkt manuell über das Server-Konfigurationsprogramm hinzu gefügt werden. Der Name ist dann die MAC-Adresse und die Einstellungen inkl. der der Gateway-Adresse werden gemacht wie zuvor beschrieben.

Nach Betätigung von "Suchen" werden die Felder der Firmware und die MAC-Adresse ausgefüllt und das Gerät wird auf einen Ping antworten.

Direkt an den PC anschließen

COTERE

Die Net2-plus-Einheit kann über ein Standard-Netzwerk-Patchkabel an den PC angeschlossen werden.



Troubleshooting - Probleme identifizieren

CONTRACTOR

Sollte das Board über die MAC Adresse detektiert worden sein, aber das I/O Board reagiert nicht, sollte die IP-Adresse geprüft werden, um sicherzustellen, dass es im Netzwerkbereich des PCs liegt. Trifft dies nicht zu, sollte entweder die IP-Adresse des PCs oder die des I/O Boards geändert werden, so dass für allen beteiligten Geräte der gleich IP-Adresse Bereich besteht.

Wird die MAC-Adresse nach dem Klicken der Schaltfläche "Detektieren" nicht angezeigt, so sollte geprüft werden, ob folgende Netzwerk Ports offen und im Netzwerk erreichbar sind:

	1
9999	TCP
 10001	TCP
30718	UDP
	and the second sec

Kann die MAC-Adresse des Interfaces immer noch nicht detektiert werden, so sollte das Interface mittels einem Crossover-Kabel direkt mit dem PC verbunden werden und sprechen Sie den Technischen Support an.