

# Hinzufügen von Net2 Bedienern

## Übersicht

Die Bezeichnung "Net2 Bediener" wird Personen zugeordnet, die Zugang zur Net2 Software haben und sie bedienen. Die Anzahl der Net2 Bediener ist nicht limitiert.

Den Net2 Bedienern können unterschiedliche Berechtigungen und damit unterschiedliche Zugriffe auf Softwarebereiche zugewiesen werden. Bedienerberechtigungen können in bis zu 7 Ebenen aufgeteilt werden:



	Systemtechniker	Supervisor	Token administrator	Standard (Read only)	Nur Ereignisse	Timesheet Administrator	Nur Timesheet
Ereignisse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Benutzer	✓	✓	✓	Nur lesen	✗	✓	✗
Berechtigungsgruppen	✓	✓	Nur lesen	Nur lesen	✗	Nur lesen	✗
Zeitzone	✓	✓	Nur lesen	Nur lesen	✗	Nur lesen	✗
Zutrittspunkte	✓	ACU kann nicht ersetzt oder entfernt, ACU Firmware kann nicht aktualisiert werden.	✗	✗	✗	✗	✗
Bereiche	✓	Nur lesen	✗	✗	✗	✗	✗
Antipassback (Zutrittswiederholungsperre)	✓	Nur lesen	✗	✗	✗	✗	✗
I/O-Module	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Auslöser & Aktionen	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Kameras	✓	✓	Nur lesen	Nur lesen	✗	Nur lesen	✗
Standort-Grundriss	✓	✓	Nur lesen	Nur lesen	✗	Nur lesen	✗
Berichte	✓	✓	Bestehendes lesen und neu erstellen	Nur lesen	✗	Bestehendes lesen und neu erstellen	✗
Anwesenheit	✓	✓	Bestehendes lesen und neu erstellen	Bestehendes lesen und neu erstellen	✗	Bestehendes lesen und neu erstellen	✗
Net2 Bediener	✓	Einrichten eines neuen Bedieners auf Ebene eines Supervisors und darunter möglich	Nur lesen	Nur lesen	✗	Nur lesen	✗
Timesheet	✓	✓	Nur lesen	Nur lesen	Nur lesen	✓	Eigene Daten ansehen.
Net2 Server konfigurieren	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### Wichtige Anmerkung

Bediener können nur durch Systemtechniker und Abteilungsleiter angelegt werden. Ein Supervisor kann keinen Systemtechniker anlegen.

Durch Doppelklicken auf "Neuen Bediener" wird der Bediener-Assistent gestartet.

Bevor ein neuer Bediener hinzu gefügt werden kann, muss er zunächst als Benutzer angelegt sein.

Wählen die Bediener-Ebene über das Drop-Down-Menü aus. Veranlassen Sie den neuen Bediener nun, sein Passwort anzugeben und zu bestätigen.

Bediener können entfernt werden, indem die Berechtigung des Bedieners auf "Keine" eingestellt wird.