

Net2 AN1154-NL

Hikvision driver installatie en gebruikers handleiding voor Paxton access control

Inleiding

Deze handleiding is bedoeld om installateurs te helpen tijdens de installatie van de Hikvision integratie in de Paxton access control software. Wanneer deze drivers geïnstalleerd zijn, kan het videobeeld van een Hikvision camerasysteem aan een deur gekoppeld worden.



Informatie

De Hikvision driver werkt via de SDK van Paxton Net2. Wanneer er een gebeurtenis op de controller plaatsvindt wordt er 20 seconden aan videobeeld opgehaald uit de NVR (10 seconden voor- en na het event). Er kan 1 camera aan een deur gekoppeld worden. Wanneer er toch 2 camera's gekoppeld worden, wordt er een grijs veld getoond bij de video playback.

Benodigdheden

- Hikvision driver HikvisionMiniDriverSetup.msi
- Paxton Net2 Pro of Lite versie 5.03.2818.3674 of hoger

Hikvision contactgegevens

E-mail: support.eu@hikvision.com Tel: +31 235542770 Website: www.hikvision.com

Versie gegevens

Revision History	Description	Reviser	Date
Version 1.0	Initial version	Cynthia Shao	02-2016
		6606	

Installeren van de Hikvision driver

1) Dubbel klik op 'HikvisionMiniDriverSetup.msi' om de driver te installeren.

Klik in het welkom scherm op 'Next'.

Welcome to the Hikvis Wizard	ionMiniDriverSet	up Setup	5
The installer will guide you through th computer.	e steps required to install Hik	visionMiniDriverSetup on	your
WARNING: This computer program is Unauthorized duplication or distributio	protected by copyright law a n of this program, or any port	and international treaties. ion of it, may result in sev	البذي مريم

2) De Hikvision driver moet in dezelfde map geïnstalleerd worden als Net2, dit is bijvoorbeeld;

C:\Program Files\Paxton Access\Access Control\Net2.exe C:\ Program Files\Paxton Access\Access Control\DvrMiniDrivers

Notitie: Net2 en de Hikvision driver moeten in dezelfde map geïnstalleerd worden, anders wordt de driver niet gevonden in Net2.

HikvisionMiniDriverSetup	
Select Installation Folder	
The installer will install HikvisionMiniDriverSetup to the follow	ring folder.
To install in this folder, click "Next". To install to a different f	older, enter it below or click "Browse
Eolder:	
C.VProgram Files (x86)/VPaxton Access/Access Control/L	VrtMiniDriver: Browse
	Disk Cost
Install Hikvision MiniDriverSetup for yourself, or for anyone	who uses this computer:
Everyone	
🕥 Just me	

3) klik op 'Next' om de installatie te starten.

Confirm Installatio	'n		-
The installer is ready to install f Click "Next" to start the install	tikvisionMiniDriverSetup on ya ation.	our computer.	

4) Klik na de installatie op 'Close' om de installatie te beëindigen.

Installation Complete	
HikvisionMiniDriverSetup has been successfully installed. Click "Close" to exit.	
Please use Windows Update to check for any critical updates to the .NET Framework.	
Cancel < Back Close	

Camera('s) toevoegen

1) Login in Net2 access Control.

Inloggen bij Pbn	119
<u>G</u> ebruikersnaam:	Systeembeheerder 👻
Wachtwoord:	

2) Selecteer: 'Opties' en vervolgens 'Camera integratie'

Net Transmission	Net2 Toegasascentrole	
© Gebrahmsson Se Gebrahm Se Gebrahm Se Gebrahm D Tajdschemb Tajdschemb Tagger en acties Philingsunden Se Responten Minage gebrahmenden:	Welkom bij Net2 Toegangscontrole	

3) Klik op 'Toevoegen' en selecteer: 'Hikvision DVR System', voer eventueel een naam in.

Agene	en Aldeingen Deur groepen Rapport groepen Personnike insteam anstanssende keinenden kannendenden Kaat hedrick en R Toevoegen camera server	Activatie Activatie
Voeç door kikk Ver Hor Get Wa Car	1) Selecteer aub het type camera server dat u wik toevoegen. Dedicated Micros Net/vu Face Vicion Histories VPI System OUL VPI System OUL VPI System Peico Enduza 2) Geef aub deze server een naam	Toevoegen Verwijderen Hernoemen
	Hikvision DVR System 3 OK Annuleren Verwijderen Hernoer	nen) Detecteren

4) Voer het IP-adres inclusief poortnummer, samen met de gebruikersnaam en het wachtwoord in. Klik op 'Detecteren' en vervolgens op 'Uitvoeren'.

Notitie: standaard wordt poort 8000 gebruikt, als er geen poortnummer ingevuld wordt dan worden de camera's niet gedetecteerd.

Tip: de naam van de camera kan gewijzigd worden indien gewenst. Door de camera te selecteren en vervolgens op 'Hernoemen' te klikken, kunt u een andere naam ingeven (dit zal de naam alleen wijzigen in Net2, niet in Hikvision).

Gebruikersprofiel Kaart datajo	Deurgroe maat S	spen Rapport groepen ipecifieke dagen <u>C</u> amera	Persoc integratie	<u>Kaart bedruk</u>
Voeg een camera server toe	kvision DVR	System		Toevoeger
kikken.				Verwijderer
				Hemoemer
Verbindingsdetails				
Host naam (e.g. 192	2.168.0.100)	192.168.1.62	Port	8000
Gebruikenmaam		Net2		
Wachtwoord				
Camera's				
Camera ID	Naam			
PCamera5	Camera 05			
1				
		Verwijderen	lemoemen	Detecteren

Camera koppelen aan een deur

Selecteer een controller van de lijst met deuren, klik vervolgens op het tabblad 'Camera integratie' en selecteer de camera die gekoppeld moet worden met de deur en klik op 'Uitvoeren'.

Notitie: op het moment kan er maar 1 camera per deur gekoppeld worden!

Sabeutencian S Gebruken	AOJ selenanse: 01717(47						
S Gebrukers							_
II S Extratorio S Africa S Africa S Construction Description Des	Deursen	south the			Unione		
	Decipion	(See Abby)				Annahren	
	7-d Tot S00 acorden			Chevene			
	Not tages			Constant of the local division of the local			
		Orspendel de deux saltat meno	ther reports proper whole spirit				- Identification
	Nod togang	Nothagey					
	Lass 1 Loss 2 April Debute	uning biografin out inbrait system Becompleteline Comma Wingstein					
	Geleve de cananci le selecteren de r	dem deus controlleren		100.00			
	Camera taan	Camera server	Camera tan				
	Defue 1	Dahard HR System	ODM DVR Suppler				

Video bekijken

1) Open'Gebeurtenissen', daar staan de events van het systeem. Wanneer er een gebeurtenis plaatsvindt op een controller met een gekoppelde camera, dan staat er een camera icoon achter het event.

