



So konfiguriert man ein Paxton10-Lesegerät

Übersicht

Mit einem Lesegerät können der Zugang und die Kontrolle einer Tür oder einem Systemgerät überwacht und eingeschränkt werden. Lesegeräte werden öfter als ein Mittel zur Zugangskontrolle an Türen eingesetzt, mit Paxton10 ist es jedoch möglich, den Zugang zum Ein-/Ausschalten von Ausrüstung und Maschinen, die Einstellung oder Deaktivierung von Eindringlingsalarmen uvm. zu steuern.

An jedem Paxton10-Controller können bis zu 4 Lesegeräte angeschlossen sein. Diese Lesegeräte können dann jedem steuerbaren Gerät im Paxton10-System zugewiesen werden.

Zuweisen eines Lesegeräts zur Appliance

Sobald ein Paxton10-Controller gebunden und seine Türkomponente einem Access Point zugeordnet ist, werden der/ die an den Controller angeschlossene(n) Leser automatisch erkannt und dem gleichen Zutrittspunkt zugeordnet.

Paxton 10	Suche Q	? 🏟 上 Joe Stroud ~ 🛛 🔨
Den Favoriten Er hinzufügen a	Image: State of the state o	
	sebade > 0001 > 660752	-
dashboards Ko	Konfiguration Berechtigungen Gruppenmigliedschaft Installation	● Bild andern
BERICHTE	Tur-Modul (40015194)	Online
	Konsta Aktiv v Fehler in der Energieversorgung Aktiv v	
	Tudoffinaranschuss Arbeitsstromturoffinar • Relais 2 Alarm •	Hardware verwalten
REGELN	Reader Converter (5554886)(1) Leser-Konverter Leser (Entritt) *	Online Hardware verwalten
GERĂTE	Reader Converter (5534886) (2) Leser-Konverter Leser (Austritt) •	Online Hardware verwalten

Zum Anbinden und Zuordnen eines Paxton10-Controllers, folgen Sie den Anweisungen in AN0004-D - Wie man ein Paxton10-Controller hinzufügt <<u>paxton.info/6107</u>>

Manchmal muss das Lesegerät möglicherweise einem anderen Gerät zugewiesen werden, um z. B. einen Einbruchalarm zu setzen. Um das Lesegerät einem anderen Gerät zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Paxton10-Controller an das System gebunden ist (er muss entweder einem Gerät zugeordnet werden, oder das, Link'-Symbol im Gerätebereich sollte durch Anklicken auf grün gestellt werden)
- 2. Klicken Sie auf, Hardware verwalten'.



3. Wählen Sie die Komponente, **Tür'** für den Controller, an dem der Leser angeschlossen ist, und klicken Sie dann auf, **Anzeigen**!

Paxton	Suche Q							? 1	🛊 📘 Joe Stroud 🗸 🔥
Den Favoriten hinzufügen	Ereignisse Video ansehen Neu hinzufüger	Controller	PaxLock	VERWALTU	NG HARDWARE Kameras	Z-Wave Gerät	X BACnet		
	Getbude Doors 6460762 6460762 Konfiguration Berechtigungen Gruppenmi ③ Schloss - Konfigurieren Sie, wie das Sch ① Leser - Konfigurieren Sie, wie das Sch ④ Alarme - Konfigurieren Sie, wie das Sch ① Komeras - Kameras, die dieses Gerat au ○ Kameras - Kameras, die dieses Gerat au Kameras - # AUSWAHLEN	HARDWARE 2 Paxton10 Network Control Video recorder Video recorder Jarm connector No Door connector N Paxton10 Network Control N Video recorder N Joor connector N Patton10 Video Door Control N Video recorder N Door connector ML2 O Seriennummer Seriennummer	UDRDNUNG ideo recorder IAC 603 Door Ibetooth test 460762	SEREDIALUMMER 3645603 364664 3122403 4362128 3646587 3884558 4649762 5999471	SUBNETZ 10.10.40.0/23 10.10.40.0/23 10.10.40.0/23 10.10.40.0/23 20.00000000000000000000000000000000000	AXCULADUNG	STATUS Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online Online		Ridardem

4. Klicken Sie auf, **Auswählen**' neben dem Lesegerät und wählen Sie das Gerät aus, dem das Lesegerät zugeordnet werden soll, bevor Sie auf, **OK**' klicken.

	? 🏟 上 Joe Stroud ~ 🛛 🔨				Q	Suche	10	Paxton
Image: Statistic Statis Statis Statistic Statistic Statistic Statistic Stat	VERWALTUNG HARDWARE X ock Entry Kameras Z-Wave Gerat BACnet	VERWALTUNG Entry	PaxLock	Controller	Video ansehen	Ereignisse anzeigen	Gerät steuern	Den Favoriten hinzufügen
Gerat ersetzen Löschen Protokolldateien ahrufen. G.K. Cortro	NS SERENULAMER SUBNETZ AXXULADUNS STATUS DOOR CONNECTOR MK2 (40015194) X Online Orine Orine Seriemoummer 40015194 C Seriemoummer 40015194 C Status Online Onlin	SERENNUMMER DOOR CONNECTOR Informationen über ihr Medul Port 2 Serienrummer 40015134 (* Status 0nine Zuordnung Autorititater 6400762 Fereire rogensorgung 6400762 Turdfiner Ausgang 6400762 Relais 1 Relais 2 Leser 1 6400762 Leser 2 6400762	ZUORDNUNG video recorder NAC 603 Door Biluetooth test t 6460762 6460762	HARDWARE A Parton10 Network Control Video recorder Alarm connector Door connector Door connector Door connector Door connector Parton10 Video recorder Wireless connector Door connector Ma2	Dors	1 11	Cebaude Came	STANDONTGRAFTS DISTRICTION

Der Leser wird nun dem Gerät zugewiesen. Navigieren Sie zu dem zugeordneten Gerät, um das Verhalten des Lesers weiter zu konfigurieren.

Leserkonfiguration

Die Konfiguration des Lesegeräts ist im Gerät im Abschnitt, Leser' unter, Konfiguration' verfügbar.

- ,Ton an' Wenn Sie diese Option wählen, gibt der Leser eine akustische Rückmeldung über den zugelassenen und verweigerten Zutritt.
- ,LED an' Wenn diese Option gewählt wird, zeigt der Leser jederzeit ein weißes Licht an, um Personen bei schlechten Lichtverhältnissen zu helfen, den Leser zu finden.
- ,Berechtigte Personen immer herauslassen / ausschalten' Wenn diese Option gewählt wird, kann jede Person, die zu irgendeinem Zeitpunkt des Tages die Berechtigung hat, die Tür oder das Systemgerät zu benutzen, zu jeder Tageszeit durch die Tür herausgehen oder das Gerät ausschalten.

Betriebsmodus des Lesers

Wenn eine Paxton10-Tastatur installiert ist, sind zusätzliche Lesebetriebsmodi verfügbar. Der Betriebsmodus des Lesegeräts bestimmt, was ein Benutzer dem Lesegerät zur Verfügung stellen muss, damit seine Identität bestätigt wird: Transponder, PIN, Code oder eine Kombination aus den oben genannten Elementen.

Weiter Informationen zur Verwendung einer Tastatur mit Paxton10 finden Sie in AN0042-D - Verwendung von Tastaturen mit Paxton10. < <u>Paxton.info/6101</u>>

Bluetooth[®] Einstellungen

Alle Paxton 10-Lesegeräte sind mit Bluetooth kompatibel. Dies ermöglicht die Verwendung aller Lesegeräte mit freihändigen Identifikationsmedien (Paxton 10-Freihand-Schlüsselanhänger) sowie mit Smartphones und Smart Watches (mit, Smart-Identifikationsmedien').

Hinweis: Der Paxton10 VR Reader ist nicht für die Montage auf Metall geeignet. Der Paxton10 Slimline Reader und der Paxton10 Tastaturfeld-Leser sind für die Montage auf Metall geeignet, aber dies könnte sich negativ auf die Bluetooth-Kommunikation auswirken. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der Planung der Installation.

Bluetooth® Modus

Der Bluetooth-Modus eines Lesegeräts bestimmt den Bereich, aus dem die Bluetooth-Anmeldeinformationen gelesen werden können, und wie sie verwendet werden.

Um den Bluetooth-Modus zu ändern, gehen Sie zum Bereich ,Leser' auf der Registerkarte ,Konfiguration' im Gerät und wählen Sie das Auswahlmenü neben,Bluetooth-Modus'.

• ,Kurze Reichweite' - Das Smart-Identifikationsmedium oder der Freihand-Schlüsselanhänger wird gelesen, wenn er in unmittelbarer Nähe des Lesers platziert wird.

- ,Berühren zum Eintreten' Berühren Sie das Lesegerät, um die Bluetooth-Kommunikation mit Ihrem Smart-Identifikationsmedium oder dem Freihand-Schlüsselanhänger einzuleiten.
- ,Lange Reichweite' Das Lesegerät erkennt automatisch den Freihand-Schlüsselanhänger oder Smart-Identifikationsmedium auf eine größere Entfernung, z. B. während Sie sich in Ihrem Fahrzeug befinden (bis zu 10m für Smart-Identifikationsmedium und 15 m für Freihand-Schlüsselanhänger).
- ,Bluetooth aus' Das Smart-Identifikationsmedium wird überhaupt nicht gelesen. Der Freihand-Schlüsselanhänger wird gelesen, wenn er in unmittelbarer Nähe des Lesegeräts platziert wird.

? 🏚 🔟 Joe Stroud 🗸 🔨
Bild ändern

Smarte Geräteverifizierung

Bei der Auswahl von, **Verifizierung**' muss jemand mit einem Smart-Identifikationsmedium sein Gerät entsperren, bevor das Identifikationsmedium akzeptiert wird. Wenn keine Bildschirmsperre auf dem Gerät eingerichtet ist, wird der Zugriff verweigert.

Dies hilft, den Benutzer gegen den Berechtigungsnachweis zu prüfen, um sicherzustellen, dass ein Eindringling mit einem gestohlenen Gerät keinen Zugang zum Gebäude hat.

Zeitgesteuerte Authentifizierung

Je nach Tageszeit können Sie unterschiedliche Methoden der Verifizierung benötigen. Zum Beispiel, um außerhalb der Arbeitszeiten eine, **Nachprüfung**' zu verlangen. Die zeitgesteuerte Authentifizierung ermöglicht Ihnen dies.

- 1. Aktivieren Sie die Option, Zeitgesteuerte Authentifizierung!
- 2. Klicken Sie auf, Auswählen' und wählen Sie das für die verschiedenen Operationen erforderliche Zeitprofil.
- 3. Konfigurieren Sie den Betriebsmodus des Lesegeräts, den Bluetooth-Modus und die Verifizierungseinstellungen, die während des gewählten Zeitprofils gelten sollen.

Paxton 10 suche Q					? 🏘 上 Joe Stroud 🗸 🔨
Den Favoriten Ereignisse Video ansehen Neu hinzufügen	Löschen Bild ändern Gerät steuern	Hardware verwalten			
Gebbude Doors 6460762 STARTSEITE 6460762 * DASHBOARDS Kontigination manufacture	Tür Speichem Schließen				
BERICHTE BERICHTE	s funktioniert. hentifizierungsoptionen für dieses Gerät.				Bild andern
TANDORTGRAFIKEN TO n ein LED ein	8				
PERSONEN Eintritt Leser	Nur Transponder Vur Transponder	Bluetooth Modus Bluetooth Modus	Transponder-Modus	Verifikation Verifikation	
REGELN Zettliche Authentifizierung Wohnend Eintritt Leser	Arbeitsstunden X Auswähl Nur Transponder	Suecoth Modus	Transponder-Modus -	Verifikation	
Austritt Leser	Nur Transponder	Bluetooth Modus	Transponder-Modus 👻	Verifikation	
Kameras - Kameras, die dieses Gerät aufze	iichnen.				