# Werking Barcode / QR code in Net2 software

Er zijn uiteraard diverse aanbieders van laadpalen, maar in dit voorbeeld gaan we uit van de volgende hard- en software:

- Ecotap laadpaal voor het laden van twee auto's (SLA\_K 2x mennekens);
- > 2x P50 Mifare multiformatlezer;
- 2x Net2 plus deurcontroller;
- > 1x Lite software (server dient altijd actief te zijn);
- Paxton tag of kaart;
- New Motion laadpas;
- Communicatie via RS485 (IP mogelijk).



# Stap 1 - Juiste kaartlezer plaatsen op laadpaal

Leveranciers van laadpalen gebruiken normaal gezien diverse soorten kaartlezers maar om gebruik te kunnen maken van zowel de openbare\* laadpas en Paxton tags of kaarten hebben we de bestaande kaartlezer door de leverancier van de laadpaal laten vervangen voor een P50 Mifare multiformat lezer.



P50 Multiformat geïnstalleerd op laadpaal

Wij adviseren om de lengte van de lezerkabel zo kort mogelijk te houden en niet langs spanning voerende delen te laten lopen, dit i.v.m. eventueel storende signalen in de laadpaal.

\*De meeste openbare laadpassen zijn voorzien van Mifare®



# > Stap 2 - Monteren van de Net2 plus deurcontrollers

De Ecotap laadpaal is aan de voorzijde voorzien van 2 doorzichtige kunststof panelen. Paneel 1 is waar de 230v spanning wordt aangesloten op de paal, hier hoeven verder geen wijzigingen gemaakt te worden.



## Stap 3 - Aansluiten van de deurcontrollers

Nu de deurcontrollers zijn geplaatst dient het volgende te worden aangesloten:

- Net2 Plus deurcontrollers op 12V DC (voorzien in paal) •
- RS485 (kabel is vooraf samen met voedingskabel in paal aangebracht)
- Kaartlezer Links (aansluiten op lezerpoort 1 ACU 1)
- Kaartlezer Rechts (aansluiten op lezerpoort 1 ACU 2)
- Relais 1 ACU 1 (aansluiten op input links tbv laadpunt links)
- Relais 1 ACU 2 (aansluiten op input pult rechts tvb laadpunt rechts)

#### **Stap 4 - Configureren deurcontrollers**

Voeg de deurcontroller toe in de Net2 software via de Net2 configuratie utility. Open de Net2 software en ga vervolgens naar het tabblad deuren in de boomstructuur aan de linkerzijde van het beeld.

	Net	2 Toegangscontrole
	***	Gebeurtenissen
+	ø	Gebruikers
+	•	Autorisaties
+	6	Tijdschema's
+	2	Deuren
	5	Gebieden
	6	Anti-passback
+	ወ	I/O Modules
	1075	Triggers en acties
+	1 <u>1</u>	Camera's
+	۲	Plattegronden
+	×1	Rapporten
	ø	Aanwezigheidsoverzicht
	si al an	Net2 systeembeheerders

Dubbelklik hierna op een deurcontroller om de desbetreffende controller te configureren.



Deur naam	Paxton Laadpaal 1 links				
Deur groep	Marketing Loods				
Deur openingstijd	1 1 tot 5000 seconden				
Open deur automatisch gedurende	Nooit toegang				
	🔲 Ontgrendel de deur nadat een geldige gebruiker toegang gekregen heeft 👘 📄 Stille werking				
Schakel relais 2 gedurende	Nooit toegang				
Lezer 1 Lezer 2 Alarm Gebeurt	enissen   Integratie met brandmeldpaneel   Multi-partitie Inbraak integratie   Bevoegdheden   Camera integratie				
Lezer details					
Naam lezer	Paxton Laadpaal 1 links (In) Paxton lezer Geen Paxton kaarten				
Type lezer					
Type keypad					
Kaart data formaat					
Werkingsmodus					
Lezer werkingsmode	Enkel kaart				
🔲 Tijd gestuurde mode - Dit is mog	elijk voor diverse lezers gedurende een geselecteerd tijdschema.				
Gedurende dit tijdschema:	24 uur / 7 dagen				
Deze lezer zal werken als:	Niet actief				
Deur actie - Wat wilt u dat er gebeu	t als er een geldige kaart of pin is aangeboden.				
	Relais 1 schakelt gedurende deur openingstijd				

In dit voorbeeld hebben we de volgende gegevens gebruikt:

- Deur naam "Paxton Laadpaal 1 links"
- Deur openingstijd "1 seconde"
- Type lezer "Paxton Lezer"
- Type keypad "Geen"
- Kaart data formaat "Paxton kaarten"

### Werking:

Als er nu een geldige kaart of tag wordt aangeboden bij de lezer schakelt relais 1 voor de tijd van 1 sec. Deze puls zorgt ervoor dat het laadpunt word aangestuurd en de bestuurder kan laden. Om het laadpunt uit te schakelen en om de laadsnoer van de auto te kunnen ontkoppelen zal nogmaals een tag of kaart moeten worden aangeboden, er zal dan wederom een puls aan de ingang van het laadpunt worden gegeven zodat de stekker wordt vrijgegeven.

# > Stap 5 - Configureren Trigger en Acties

In het vorige voorbeeld is het voor iedere geldige gebruiker mogelijk om het laadpunt te activeren. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven om bezoekers die niet in het Net2 systeem aanwezig zijn gebruik te laten maken van de laadfaciliteit. Uiteraard willen we dat personeel altijd gebruik kan maken van de laadfaciliteit, ook buiten kantoortijden\*.

We doen dit door gebruik te maken van de functie "Trigger en acties". Maak de volgende "Trigger en actie" regel aan:

Wanneer een willekeurige kaart of tag wordt aangeboden bij een deur...

	Wanneer een willekeurige kaart of tag wordt aangeboden deur	bij een			
	Kian aan kina nahautanin (hinnar), dia da radan tal tiin oo aan actia la statan				
-	Nes een gee gebeuriens (ngger), die de reden za als on een aute ve staken				
	Wanneer een wijkkeurine kaat of tan wordt aangeboden hij een deur				

- Kies de gebruikers en de afdelingen waarin deze functie moet toegepast worden:
  - Selecteer hier: "ledereen"



\*) Let op: Het is wel belangrijk dat degenen die 24/7 de laadfaciliteit mogen gebruiken een autorisatie krijgen, waarbij tijdens de tijd die is ingesteld zij ook geen toegangen hebben. Anders werkt de "Trigger en actie" niet.

- > Selecteer vervolgens 1 van de kaartlezers op de laadpaal:
  - In dit voorbeeld "Paxton Laadpaal 1 Links (In)"

	deur Kies de deuren en/of het geb	ied waarir	deze funct	ie moet worden toegepast.
**	Binnen	-	>	· Paxton Laadpaal 1 links (In)
	Marketing Loods - Easyprox	OK I	<	
	Marketing Loods - Entree	Lo	>>	
	Marketing Loods - Paxtor	Le_	~~	-
	Marketing Loods - Paxtor	n Le I Le		
	Paxton kantoor - Aanwez	igh		
	Paxton kantoor - Aanwez	igh		
	Paxton kantoor - Experier	1C8 -		
	<	P		<

- Kies wanneer deze functie geactiveerd is:
  - > Deze functie is geactiveerd gedurende het volgend tijdschema

	Wanneer een willekeurige kaart of tag wordt aangeboden b deur	ij eer
-	Kies wanneer deze functie geactiveerd is	
	<ul> <li>De functie is geactiveerd gedurende het volgend tijdschema</li> <li>Deze functie is altijd geactiveerd buiten het volgende tijdschema</li> </ul>	
	Laadpaal overdag •	

We hebben in dit voorbeeld bij tijdschema's in de Net2 software een schema aangemaakt: Maandag t/m Vrijdag van 08:00 tot 18:00.