

## Daueröffnung einer Tür


Es kann eine Zeitzone eingerichtet werden, während der ein Türschließer automatisch geöffnet wird.

- Wählen Sie den gewünschten Zutrittspunkt aus der Liste der Zutrittspunkte aus
- Im Feld "Zeitweise permanent freigegeben" wählen Sie die Zeitzone aus, in der die Tür geöffnet sein soll



Wird "Standard-Arbeitszeit" gewählt, ist die Tür während der Arbeitszeit geöffnet. Dies wird beispielsweise benutzt, wenn ein Pförtner während der Arbeitszeit am Besuchereingang sitzt. Der Haupteingang kann in dieser Zeit geöffnet bleiben, so dass jeder das Gebäude betreten kann. Außerhalb dieser Zeit ist die Tür automatisch verschlossen, so dass nur berechtigte Transponder Zutritt erhalten.

Ein Zutrittspunkt kann bei jeder beliebigen Zeitzone geöffnet bleiben. Einzelheiten zu Zeitzonen finden Sie unter: AN1038-D [Berechtigungsgruppen und Zeitzonen < http://paxton.info/849 >](http://paxton.info/849)



Drucken Benutzer suchen Tür öffnen Neuer Benutzer

ACU 12345678

ACU-Serien-Nummer: 12345678

Zutrittspunkt-Benennung ACU 12345678

Freigabezeit (Sekunden) 7 Sekunden

Zeitweise permanent freigegeben Standard-Arbeitszeit

Zutrittspunkt nur freigegeben, sobald einem Benutzer Zugang gewährt wurde

Akustische Signale abstellen