

Cartes d'inscription perdues

Si vous avez perdu votre carte d'inscription, nous conseillons très fortement de respecter certaines mesures de sécurité :

Si la sécurité de vos installations joue un rôle important

- Achetez un nouveau jeu de carte/ porte-clés.
- Réinitialisez les données sur tous les systèmes du site (ce qui peut nécessiter l'aide d'un installateur).
- Initialisez les systèmes en utilisant la carte d'inscription fournie avec le nouveau jeu.
- Retirez les cartes originales du système et émettez de nouvelles cartes à partir du nouveau jeu pour tous vos salariés.



Si la sécurité de vos installations ne joue PAS un rôle important

- Vous pouvez acheter une carte d'inscription sur notre site internet < <http://www.paxton.co.uk> > avec une carte de crédit/ débit.

Allez à la section « Comment acheter » et sélectionnez la rubrique « Achat de cartes et de jetons ».

Vous pouvez aussi utiliser le lien direct : < <http://paxton.info/624> >

- Utilisez la référence 899-001 pour effectuer votre achat.

- Il est nécessaire que la carte de commande pour votre site nous permette d'identifier les données des cartes d'inscription.

Si la carte de commande a aussi été égarée, vous pouvez envoyer une carte de fonction qui nous permettra d'extraire les informations du site.

Remarque : Cette carte ne sera pas renvoyée. Par conséquent, une carte de fonction doit être demandée dans la commande de nouvelle carte d'inscription.

Important

Si une copie d'une carte d'inscription est émise, l'original peut encore servir à inscrire d'autres jeux de cartes/ porte-clés sur vos lecteurs. Dans ce cas, votre site leur sera grand ouvert.