


# Configureren van een Net2 PaxLock

## Overzicht

Nadat de Paxlock geïnstalleerd is en verbonden met de Net2 software is het configureren van de Paxlock erg eenvoudig.

Dubbelklik op de betreffende Paxlock links in de boomstructuur en het configuratiescherm van de Paxlock zal openen.

Vervolgens kunnen verschillende instellingen worden gemaakt om de Paxlock te configureren.



**Deur naam:** Naam van de deur.

**Deur openingstijd:** Tijd dat de deur geopend dient te worden.

**Open deur automatisch gedurende:** Houd de deur geopend gedurende een tijdschema - Selecteer 'Nooit toegang' voor normaal gebruik.

**Lezer:** Werkingmode van de lezer

**Uitgangen:** Selecteer 'Getimed' of 'Toggle' mode.

**Alarm:** Activeer/Deactiveer de alarmfuncties van de Paxlock. (deurcontact dient aangesloten te zijn)

**Gebeurtenissen:** Geeft alleen de gebeurtenissen weer van de Paxlock

**Bevoegdheden:** Lijst van gebruikers die toegang hebben tot de deur.