

## Net2 - Wiegand activeren

### Overzicht

Wiegand wordt geactiveerd door de los verkrijgbare Wiegand activatie kaart. De aanschaf van een enkele kaart zal voldoende zijn, de Wiegand activatie kaart bevat geen licenties en kan daarom meerdere keren gebruikt worden. De Wiegand functie kan in- en uitgeschakeld worden.

### Artikelnummers

Artikelnummer HID Wiegand activatie kaart:

125-201-NL

### Wiegand activeren

Om Wiegand te activeren biedt u de Wiegand activatie kaart aan binnen 2 minuten na het opstarten van de kaart lezer. Door middel van een groene LED wordt u op de hoogte gesteld dat Wiegand geactiveerd is. Om een Wiegand geactiveerde lezer terug te zetten naar Clock en Data, biedt u binnen 2 minuten na het opstarten van de lezer, de Wiegand activatie kaart aan. Door middel van een rode LED wordt u op de hoogte gesteld dat Clock en Data geactiveerd is.

Let op! Om Wiegand te activeren dient eerst de lezer geactiveerd te worden met de HID™ Prox® 125 kHz functionaliteit.

