

Specifications

Afmetingen		Min	Max
Breedte	28 mm		
Lengte	49 mm		
Hoogte	12 mm		
Systemspecificaties			
Draagfrequentie	125 KHz		
	2,4 GHz		
Omgeving			
Omgevings temperatuur		0 °C	55 °C
Elektrisch			
Type batterij	CR2032		
Levensduur van de batterij is maximaal	3 Jaar		
Leesbereik met handsfree kaart			
P38		0,85 m	
P50		1,1 m	
P75		1,5 m	
P200		2,5 m	
P200E op metaal te monteren		2,0 m	
Lange afstand lezer		5,0 m	

€ 0889



Paxton Access Ltd verklaart hierbij dat dit product voldoet aan alle verplichte vereisten van richtlijn 1999/5/EC. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in alle landen van de EU en de EFTA en in alle andere landen wereldwijd.

De conformiteitsverklaring kan op verzoek worden aangevraagd. Contactgegevens zijn te vinden op:
<http://paxton.info/596>

VERUIGHEDSWAARSCHUWING - RISICO OP ONTPLOFFING. INDIEN DE BATTERIJ DOOR EEN VERKEERD TYPE WORPT VERVANGEN, VOLG DE INSTRUCTIES OP VOOR HET AFVOEREN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN.




Paxton

Ins-30099-NL Handsfree Tag voor Net2



Technische support

+31 76 3333 999

 support@paxton-benelux.com

Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30 - 17:00 (CET)
Documentatie van alle Paxton producten kunt u vinden op onze website - <http://www.paxton-benelux.com>

Compatible met handsfree lezers

Compatible met standaard lezers (niet handsfree)

De handsfree tag is ontworpen om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. De handsfree tag beschikt over een functie waarmee wordt voorkomen dat toegangsverzoeken bij dezelfde deur herhaald worden zolang de handsfree tag binnen het leesbereik van de lezer is. Door de handsfree tag binnen het bereik van een lezer te houden wordt de gebruiksduur van de batterij echter wel korter.

Vervangen van de batterij



Verwijder het schroefje. Steek een platte schroevendraaier in het groefje in de hoek onder het schroefje (zie diagram) en draai deze iets om de behuizing te openen.

Vervang de batterij, klik het klepje dicht en schroef het schroefje weer vast.