

Paxton Entry - Guide de démarrage rapide pour l'utilisateur

Présentation

L'application Paxton Entry vous permet de recevoir des appels sur votre appareil mobile à partir d'une platine Entry, vous permettant ainsi d'être n'importe où dans le monde tout en gérant qui peut accéder à votre bâtiment.


Cette note d'application couvre la configuration et l'utilisation de l'application Paxton Entry.

Jumelage de votre appareil à un site

Une fois que vous êtes ajouté à un site, votre appareil devra être jumelé à ce site.

Premier jumelage de l'appareil d'un utilisateur


1. Vous avez reçu un e-mail intitulé « **Paxton Entry app – Inscription d'un nouvel utilisateur** ». (Si vous ne trouvez pas l'e-mail, vérifiez votre dossier de courrier indésirable). L'e-mail contiendra votre adresse e-mail et le mot de passe temporaire requis pour configurer l'application.




2. Téléchargez et installez l'application Paxton Entry en utilisant les liens de l'App Store ou de Google Play dans l'e-mail.



3. Une fois installé, ouvrez l'application et appuyez sur le bouton « Connexion ».



4. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe temporaire, puis sélectionnez « **Connexion** ».



Se connecter

✉

🔑

[Mot de passe oublié?](#)

Se connecter

▼ Paxton

5. Vous serez alors invité à définir votre mot de passe, saisissez à nouveau le mot de passe temporaire et votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur « **Définir** ».



Réinitialisation du mot de passe

🔑

🔑

🔑


Le mot de passe doit comporter entre 8 et 64 caractères. ✓

Votre mot de passe doit contenir au moins trois des éléments suivants :

- une lettre minuscule ✓
- une lettre majuscule ✓
- un chiffre ✓
- un symbole ✓


Continuer

6. Le jumelage à votre site est terminé.



Préférences de notification pour la réception des appels

Appuyer sur le menu extensible en haut à gauche de l'écran d'accueil ouvrira l'onglet des paramètres.





Appuyer sur « **Notifications** » vous permet de modifier les paramètres de notification entre les notifications d'appels entrants ou les notifications push.





Notification d'appel entrant

Lors de l'utilisation de ce mode, les appels provenant du panneau d'entrée apparaîtront comme un appel téléphonique ordinaire sur votre appareil mobile. En répondant, l'application Paxton Entry affichera un flux vidéo en direct depuis le panneau d'entrée.



Notification push

Lorsque vous utilisez ce mode, une image statique sera prise depuis l'Entry panel lorsqu'un visiteur vous appellera. Vous recevrez alors une notification push de l'application Paxton Entry contenant l'image.



Ajout d'un appareil à un site supplémentaire

Lorsqu'un utilisateur a déjà jumelé un appareil à un site dans l'application Paxton Entry, l'ajout de cet appareil à un site supplémentaire se fait automatiquement si votre adresse e-mail est la même sur les deux sites. Vous recevrez une notification concernant le nouveau site, qui apparaîtra ensuite automatiquement dans votre application Paxton Entry sous la section « Sites », où vous pourrez consulter et sélectionner chaque site pour obtenir plus d'informations.

