

Net2 Multi-Faktor-Authentifizierung

Übersicht

Die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) wurde in Net2 eingeführt, um die Sicherheit deines Net2-Systems zu erhöhen. Damit kannst du für alle Bediener deines Systems sowohl eine E-Mail- als auch eine Handy-Authentifizierung einrichten.

Voraussetzungen für die Einrichtung der MFA

Bitte beachte: Die E-Mail-Authentifizierung erfordert eine Internetverbindung. Wenn dein Standort keine Internetverbindung hat, verwende bitte die Mobile App Authentifizierung.

Bitte stelle sicher, dass du deine Authentifizierungs-App heruntergeladen hast. Wir empfehlen die Microsoft Authentifizierungs-App oder die Google Authentifizierungs-App.

Du musst sicherstellen, dass die Windows-Zeit auf deinem PC mit der Internet-Zeit synchronisiert ist, sonst erhältst du deinen MFA-Authentifizierungscode nicht, wenn du die mobile Authentifizierungs-App benutzt.

MFA funktioniert in deinem gesamten Net2 System, einschließlich Net2Online und der Paxton Connect App. Bitte stelle sicher, dass du die neueste Version der Paxton Connect App, v4.0, verwendest.


Neue Installationen

Bei allen neuen Installationen von Net2 wird dir eine **Aufforderung zur Ablehnung von MFA** angezeigt. Wenn eine Internetverbindung erkannt wird, wird standardmäßig Email MFA verwendet. Wird jedoch keine Internetverbindung festgestellt, wird standardmäßig die Mobile Authenticator App verwendet.


- Wenn du mit MFA fortfahren möchtest, musst du mit einem Häkchen bestätigen, dass du weißt, dass MFA standardmäßig aktiviert wurde.

- Wenn du in diesem Stadium nicht mit MFA fortfahren möchtest, musst du mit einem Häkchen bestätigen, dass du weißt, dass MFA die Standardempfehlung ist, und das Kästchen anklicken, um MFA zu deaktivieren und mit der Einrichtung von Net2 wie gewohnt fortzufahren.

Bitte beachte: Du kannst MFA einrichten, sobald du eingeloggt bist.



1. Wenn du dich als Systemingenieur einrichtest, wirst du aufgefordert, ein Passwort und deine E-Mail-Adresse einzugeben. Klicke auf "OK".




A screenshot of a 'Net2 Logon' dialog box. It has a title bar with a green triangle icon and a close button. Below the title bar is a blue header with a key icon and the text 'Log onto Paxlap433'. The main area contains four input fields: 'User name:' with a dropdown menu showing 'System engineer', 'Email address:' with a text box, 'Password:' with a text box, and 'Confirm Password:' with a text box. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons. The 'OK' button is circled in red.

2. Eine E-Mail mit deinem Authentifizierungscode wird an deine E-Mail-Adresse gesendet.




3. Gib den Authentifizierungscode ein. Du bist jetzt bei Net2 angemeldet.




A screenshot of a 'Multifactor Authentication' dialog box. It has a title bar with a green triangle icon and a close button. Below the title bar is a section titled 'Email authentication'. The text inside says: 'An authentication code has been sent to your email c*****87@g****.com. Please check your inbox and enter the code below'. There are two radio buttons: 'Email' (selected) and 'App'. Below the radio buttons is a text box labeled 'Enter authentication code:'. At the bottom left is a blue link 'Resend Code' and at the bottom right is a 'Verify' button.

MFA-Einstellungen


1. Um deine MFA-Einstellungen einzurichten oder zu ändern, klicke auf "Optionen" und wähle "Sicherheit".




2. Hier kannst du auswählen, welche Art der Authentifizierung du möchtest:
 - Nur E-Mail
 - Nur mobile Authentifizierung App
3. E-Mail & Mobile Authentifizierung App (d.h. der/die Betreiber/in kann auswählen, welche Option er/sie beim Einloggen bevorzugt)



4. Du kannst auch die Anzahl der Tage auswählen, bevor sich ein/e Nutzer/in authentifizieren muss, um ins System zu gelangen.



5. Du musst sicherstellen, dass für alle Betreiber in deinem System E-Mail-Adressen eingerichtet wurden. Dazu wählst du "Bediener".



6. Wähle den Betreiber aus, den du bearbeiten möchtest, und gib seine E-Mail-Adresse ein. Klicke auf "Fertigstellen".

Bediener aufnehmen und ändern- Schritt 1 von 1

Bediener aus 'Benutzern' und Bedienerrechte aus den Drop-Down-Menüs auswählen und Passwort festlegen.
Bediener werden mit der Auswahl 'Kein Bediener' entfernt.
'Beenden' anklicken, um die Änderungen zu speichern.
'Abbrechen' anklicken, um Vorgang abzubrechen.

Benutzer: System-Techniker

Bedienerrechte: System-Techniker

Passwort: xxxxxxxx

Passwort bestätigen: xxxxxxxx

Email-Adresse: john.smith@gmail.co.uk

Abbrechen < Zurück Weiter > Beenden

Hinweis: Wenn die mobile Authentifizierung aktiviert ist, kann nur der/die Nutzer/in seinen/ihren QR-Code sehen, wenn er/sie seine/ihre Betreiberkarte anzeigt.

Bediener aufnehmen und ändern- Schritt 1 von 1

Bediener aus 'Benutzern' und Bedienerrechte aus den Drop-Down-Menüs auswählen und Passwort festlegen.
Bediener werden mit der Auswahl 'Kein Bediener' entfernt.
'Beenden' anklicken, um die Änderungen zu speichern.
'Abbrechen' anklicken, um Vorgang abzubrechen.

Benutzer: System-Techniker

Bedienerrechte: System-Techniker

Passwort: xxxxxxxx

Passwort bestätigen: xxxxxxxx

Email-Adresse: john.smith@gmail.com

Authentifizierungs-App QR-Code

Scanne diesen QR-Code mit deiner Authentifizierungs-App.
Microsoft und Google werden empfohlen.

Abbrechen < Zurück Weiter > Beenden

Erstmaliges Einloggen über die Mobile Authentication App

Wenn du dich zum ersten Mal mit deiner Authentifizierungs-App anmeldest, bekommst du deinen QR-Code zum Scannen angezeigt.

Multifactor Authentication

App-Authentifizierung

Verwende den QR-Code auf der rechten Seite, um dieses Konto zu der Authentifizierungs-App deiner Wahl hinzuzufügen.

Enter authentication code:

Verify

App MFA Setup QR Code