

PaxLock Pro vervangen door PaxLock Pro2

Overzicht


Volg deze stappen om een PaxLock Pro eenvoudig te vervangen door een PaxLock Pro2.

Stap 1: Demonteer de bestaande PaxLock Pro en Slotkast

1. Demonteer de huidige PaxLock Pro, krukstift en slotkast van de deur.
2. Voer de oude PaxLock Pro af volgens lokale regelgeving

Stap 2: Verwijder de anti-rotatie schroef


- Haal de schroef uit de inslagmoer en verwijder de inslagmoer uit de deur



Stap 3: Controleer de slotkast

Controleer de staat en de geschiktheid van de bestaande slotkast voor gebruik met de PaxLock Pro2. Controleer de slotkast op de volgende punten:

- De slotkast dient DIN 18251-1 gecertificeerd te zijn, en voorzien te zijn van de gaten zoals hieronder getoond wordt.
- Zo goed als nieuw, geen zichtbare of voelbare slijtage
- Volledig functioneel zonder een stroef lopend mechanisme.
- Voorzien van een cilinder. Wij adviseren een cilinder te gebruiken om in geval van nood de deur te kunnen ontgrendelen.



Stap 4: Installatie voorbereiden

Haal de PaxLock Pro2 en de instructies en boormal uit de doos

1. Volg de instructie om de PaxLock Pro2 op de deur te monteren.
2. Voer het volgende zorgvuldig uit:
 - Controleer dat alle bestaande gaten op de juiste positie zitten en de juiste diameter hebben. Pas de gaten waar nodig aan.
 - Boor de extra gaten die nodig zijn voor de PaxLock Pro2, zoals het extra gat voor de bekabeling.

Stap 5: PaxLock Pro2 installeren

1. Zorg ervoor dat de slotkast goed uitgelijnd in de deur is geïnstalleerd.
2. Volg de instructiehandleiding van de PaxLock Pro2 om deze correct te installeren.