


## Utilisation de Net2 pour Postes de travail supplémentaires

Net2 pour des Postes de travail supplémentaires permet à plusieurs opérateurs Net2 de se connecter en à un système Net2 en même temps. Les connexions peuvent être établies sur la plupart des réseaux TCP/IP, incluant le VPN par Internet, faisant de cette fonction un outil puissant. Il permet aux opérateurs de se connecter sur de différents sites, permettant un Siège Social, par exemple, de gérer plusieurs agences, partout dans le monde.

Le logiciel Net2 pour postes de travail supplémentaires est inclus sur le CD Net2. Aucune licence additionnelle est requise pour le poste et il peut être installé sur autant de machines que voulue.



Pour plus d'informations sur l'installation, veuillez consulter AN1051-F - Installation du logiciel Net2, en vérifiant que l'option poste de travail supplémentaire est sélectionné lors de l'installation.

## Connexion à un serveur Net2 distant

Une fois le logiciel Net2 pour poste de travail supplémentaire installé, vous verrez un écran additionnel au lancement. Ce dernier montrera une liste de tous les serveurs Net2 qui peuvent être "vues". Veuillez noter que seulement les serveurs sur le même sous-réseau seront montrés. Si le serveur sur lequel vous voulez vous connecter n'est pas montré, entrez soit le nom du PC ou son adresse IP et cliquez sur OK.

L'application se lancera et agira d'exactement la même façon que si vous utilisiez l'interface Net2 locale.



### Notes Importants

Même s'il n'y a aucune limite sur le nombre de clients se connectant au serveur en même temps, il y aura peut être une réduction de la vitesse lorsque beaucoup de postes sont connectés.

Si vous avez des problèmes de connexion au serveur, vérifiez que les ports suivants sont ouverts :

6474	TCP
6475	TCP
6476	UDP
6477	UDP